

Equipo Recreativo para el Aire Libre

PSNKW30 El manual del usuario

Importante : Empaque cuidadosamente en el empaque original si es posible. No nos hacemos responsables por los daños incurridos en la devolución de los artículos para su reparación.

Aviso del Reloj de buceo Pyle PSNKW30

1.0 INTRODUCCIÓN - Guía general

Gracias por comprar este reloj.

Con este reloj, usted puede conseguir fácilmente su información de buceo, además de la función de buceo, este reloj también puede grabar la información de buceo para su revisión posterior.

Simplemente utilice el reloj de buceo y con ella puede sumergirse en el agua, su información de buceo como la profundidad de buceo, duración de buceo, temperatura del agua, etc. se exhibirá en la pantalla!

Este reloj cuenta con 6 modos funcionales, que son modo de hora actual. Modo de cronógrafo, modo de temporizador de cuenta regresiva, modo de hora dual, modo de inmersión y modo de llamada de buceo.

Su reloj está diseñado y producido con cuidado. Para utilizar esta característica de su reloj, es recomendable utilizar el reloj de conformidad con las notas mencionadas a continuación:

- Lea este manual del usuario detenidamente antes de usar el reloj, y guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias
- Evite exponer el reloj a condiciones extremas durante un tiempo irrazonable, y evitar usos en lugares ásperos o de severos impactos al reloj
- Se recomienda realizar la sustitución de la batería por una agencia de servicio autorizado, ya que esto asegura el estándar impermeable de su reloj
- Limpie este reloj, en particular el sensor de agua en la parte posterior del reloj de vez en cuando con un paño suave.
- NO exponga el reloj a los productos químicos fuertes como gasolina y el alcohol, ya que pueden dañar su reloj.
- Guarde el reloj en un lugar seco cuando no esté en uso.

Advertencia

- El buceo es uno de los deportes de mayor riesgo, cometer un error en el buceo puede provocar lesiones graves o la muerte, por lo tanto, siempre ponga primero su seguridad, y siempre recuerde que usted es responsable de su propia seguridad
- El reloj es un dispositivo complementario para el buen deportista calificado en el buceo. No es un sustituto de cualquier equipo de entrenamiento de buceo.
- Siempre obtenga una formación adecuada, instrucción y calificación previa antes de bucear.
- Asegúrese de que usted entiende completamente las funciones y limitaciones del Reloj y usted tenga otro dispositivo de respaldo que sea aparte de este reloj de buceo.
- NO utilice el reloj para el buceo comercial o profesional

2.0 BOTONES Y SUS FUNCIONES - Ver diagramas de sus instrucciones en Inglés

Botón de modo [M] (abajo a la izquierda)

- Para cambiar entre los modos: Hora actual, el modo de cronógrafo, el modo de cuenta atrás, doble modo de hora, el modo de inmersión y modo de llamada de buceo.
- Mantenga pulsado este botón para entrar en el modo de ajuste.

Botón Up/ Start / Stop [T] (arriba a la derecha)

- Para cambiar los valores de ajuste o aumentar el valor establecido en el modo de configuración.
- Activar el "Start" o "Stop" en Métodos Cronógrafo y Cuenta atrás.
- Para cambiar las sub-funciones de visualización en el modo de hora actual.
- Para seleccionar los registros en el modo ModoRecall

Baja Botón / Reset [D] (abajo a la derecha)

- Para mostrar la alarma diaria.
- Para cambiar los valores de ajuste o reducir el valor establecido en el Usuario Ajuste.
- Para borrar los valores del cronógrafo y cuenta atrás.
- Para seleccionar los registros en el Recordatorio de buceo modo de buceo.

Luz del botón [EL] (arriba a la izquierda)

- Mantenga pulsado el botón [EL] durante 2 segundos para establecer el EN retroiluminación automática y OFF.

- Para encender la luz de fondo durante 3 segundos.

Retroiluminación automática

- Cuando la luz de fondo automático está activado (ON), la luz de fondo electroluminiscente se encenderá automáticamente cuando se presiona un botón.

Nota: las grandes operaciones principales se resumen en los párrafos anteriores, pero por favor, lea los siguientes capítulos para obtener detalles de las operaciones.

3.0 MÉTODOS DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES

🔍 Ver diagramas de sus instrucciones en Inglés

Modo Tiempo actual → Botón [M] → Modo de Recuperación de Buceo → Botón [M] → Modo de cronógrafo → Botón [M] → El modo de cuenta atrás → Botón [M] → Modo de hora dual → Botón [M] → Modo hora actual. Buceo 1,5 metros o más, el reloj pasará al modo Sumérgete.

Sumérgete o este en la superficie de 1,5 m o menos, el reloj volverá al modo de hora actual.

4.0 MODO TIEMPO ACTUAL

🔍 Viendo Sub-funciones y alarma diaria

Presione el botón [U] para cambiar la visualización de sub-funciones de la primera y tercera línea en el modo de hora actual en el siguiente diagrama:

- La primera línea de la pantalla mostrará el día de la semana y la temperatura actual.
- La segunda línea será el tiempo.
- La tercera línea muestra el segundo o fecha.

Visualizar alarma diaria

Pulse y mantenga pulsado el botón [D] para mostrar la hora de alarma.

Nota: Si se pulsa el botón [D] durante más de 2 segundos, el reloj irá al modo de ajuste de alarma. Vea la Sección 4.2 para mas detalles en los ajustes de horario de alarma

4.1 Modo de hora actual - Visualización Ajuste

Cómo configurar el reloj

- Para seleccionar la pantalla de configuración, mantenga pulsado el botón [M] durante 2 segundos en el modo de hora actual, a continuación, los dígitos de los segundos empezarán a parpadear.
- En la pantalla de configuración, presione el botón [M] para seleccionar diferentes ajustes de acuerdo con el esquema de sus notas en Inglés:
- Aunque estos ajustes, a excepción del segundo, que parpadea, pulse el botón [U] o [D] para aumentar o disminuir los valores / cambiar la configuración. (Mantenga pulsado uno de estos botones para cambiar los valores con mayor rapidez).

- - Cuando los dígitos de los segundos comiencen a parpadear, pulse el botón [U] o [D] para reiniciar.
- - Cuando se activa la señal acústica (botones), habrá un pitido cuando se pulsa un botón.
- - Si la señal horaria está activada, el reloj sonará una vez cada hora.
- - Cuando el ajuste está terminado, presione y mantenga presionado el botón [M] para 2 segundos para salir de la pantalla de ajuste. Si no ha presionado durante 1 minuto ningún botón, el reloj saldrá la pantalla de configuración de forma automática.

Nota: Véase la sección 8.3 para ver más detalles sobre la configuración del modo de buceo.

Segundo → Botón [M] → Minuto → Botón [M] → Hora → Botón [M] → Año → Botón [M] → Mes → Botón [M] → Día → Botón [M] → Día / mes o mes / → Botón [M] → Formato de 12/24 horas → Botón [M] → Beep

A continuación, un pitido si se pulsa el botón [M] que vaya a Configuración del modo de buceo luego regresar a la configuración pulsando el botón [M] segundos. Beep si después se mantiene pulsado el botón [M] volverá al modo de hora actual.

4.2 Modo de hora actual - Ajuste de la alarma diaria

Cómo establecer la alarma diaria

- Para seleccionar la pantalla de configuración de la alarma diaria, pulse y mantenga pulsado el botón [D] durante 2 segundos en el modo de hora actual hasta que los dígitos de los minutos comenzará a parpadear.
- En el modo de ajuste, presione el botón [M] para cambiar a medida que el patrón de notas en Inglés.

Minuto → Botón [M] → Hora → Botón [M] → Alarma diario ON/OFF → Botón [M] → Minuto

- Mientras los minutos o las horas de parpadear, pulse el botón [U] o [D] para aumentar o disminuir los valores / cambiar la configuración. (Mantenga pulsado uno de estos botones para cambiar los valores con mayor rapidez).
- Cuando parpadee "OFF" en "ON" o, presione la tecla [U] o [D] para activar / desactivar la alarma diaria.
- Cuando el ajuste está terminado, presione y mantenga presionado el botón [M] durante 2 segundos para salir de la pantalla de ajuste. Si hay presionado durante 1 minuto ningún botón, el reloj saldrá la pantalla de configuración de forma automática.
- Cuando se activa la alarma diaria, se visualizará el indicador de alarma.

5.0 MODO DE CRONÓGRAFO - Usando el cronógrafo

Modo de cronógrafo



- Este reloj tiene cronómetro que mide el tiempo transcurrido y la función de tiempo partido actual.
- La capacidad de medición con el reloj son:
 - Resolución de medición: 1/100 de segundo
 - Rango de medición: 99 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.

Cómo utilizar el cronógrafo

- Cuando se selecciona la pantalla del cronógrafo, pulse el botón [U] para iniciar el temporizador. Pulse de nuevo el botón [U] para detenerla.
- Cuando el temporizador está contando, pulse el botón [D] para congelar el recuento de pantalla para permitir al usuario tomar el tiempo de vuelta / fracción.

Nota: Cuando se presiona el botón [D], el reloj seguía contar.

- Pulse el botón [D] de nuevo para volver la pantalla a contar.
- Cuando el cronómetro se detiene, presione y mantenga presionado el botón [D] para restablecer el cronómetro a cero

6.0 MODO COUNTDOWN - Cuenta atrás Display

Modo de Cuenta atrás

- La resolución de la medición del temporizador es de 1 segundo, y el tiempo de diana del temporizador se puede ajustar a un máximo de 99 horas 59 minutos y 59 segundos.
- Pulse el botón [U] cuando el temporizador se detiene para iniciar el conteo o para detenerlo cuando se está ejecutando.
- Durante la cuenta regresiva, el reloj sonará durante 30 segundos cuando la cuenta atrás llegue a 0.
- Una vez que la cuenta atrás llegue a cero, el valor inicial del tiempo objetivo se reiniciará automáticamente.

Cómo reemplazar el temporizador

Pulse el botón [D] para borrar el contador de tiempo y el tiempo de recarga dirigida a su valor inicial cuando el temporizador se detiene el conteo.

6.1 Modo de cuenta regresiva - Establezca la cuenta regresiva



Cómo configurar la cuenta regresiva

- Para seleccionar la pantalla de configuración, mantenga pulsado el botón [M] durante 2 segundos en el modo de cuenta atrás hasta que los dígitos de la hora empiezan a parpadear.
- En el modo de ajuste, presione el botón [M] para cambiar a medida que el patrón de notas en Inglés.
- Mientras que los números están parpadeando, pulse el botón [U] o [D] para aumentar o disminuir los valores / cambiar la configuración. (Sostenga al pulsar uno de estos botones para cambiar los valores con mayor rapidez).
- Cuando finalice el ajuste, pulse y mantenga pulsado el botón [M] durante 2 segundos para salir de la pantalla de ajuste. Si no se pulsa ningún botón durante 1 minuto, el reloj saldrá la pantalla de configuración de forma automática.

Hora → Botón [M] → Minuto → Botón [M] → Segundo → Botón [M] → Hora

7.0 MODO DE HORA DUAL - Configurar la hora dual

📌 Modo de tiempo dual

- Este reloj tiene un modo de hora dual que le da al usuario otra vez, cuando viajó a una zona horaria diferente.

Cómo ajustar la hora dual

- Para seleccionar la pantalla de configuración, mantenga pulsado el botón [M] durante 2 segundos en el modo de hora dual hasta que los dígitos de los minutos comenzará a parpadear.
- En el modo de ajuste, presione el botón [M] para cambiar a medida que el patrón de notas en Inglés.
- Mientras que los números están parpadeando, pulse el botón [U] o [D] para aumentar o disminuir los valores / cambiar la configuración. (Sostenga al pulsar uno de estos botones para cambiar los valores con mayor rapidez).
- Cuando el ajuste está terminado, presione y mantenga presionado el botón [M] para 2 segundos para salir de la pantalla de ajuste. Si hay presionado durante 1 minuto ningún botón, el reloj saldrá la pantalla de configuración de forma automática.

Minuto → Botón [M] → Hora → Botón [M] → Minuto →

8.0 MODO DE BUCEO - El modo de Inmersión y Precauciones

📌 Precaución para el modo de inmersión

- Si hay una gran cantidad de humedad en el sensor de buceo, modo de inmersión puede ser activado accidentalmente. Para evitar que esto suceda, se seca el buceo sensor con un paño suave cuando está mojado.

- Si hay una gran cantidad de suciedad en el sensor de buceo, puede bloquear los programas que van a bucear modo automáticamente cuando usted se zambulle. Para evitar que esto suceda, limpie el sensor de buceo con un paño suave antes de bucear.

El modo de inmersión

- El modo de buceo se activa automáticamente cuando el usuario y sumergido en agua hasta una profundidad de unos 1,5 m (4,92 pies).
- Cuando el usuario sale y se encuentra a una profundidad de menos de 1,5 m el reloj volverá automáticamente al modo normal.
- Cuando aparezca el modo de inmersión, la siguiente información se mostrará:
 - 1) La profundidad (de agua) actual
 - 2) La temperatura de la corriente de agua
 - 3) El indicador de estado de buceo
 - 4) Tiempo de inmersión transcurrido
 - 5) La visualización de la hora actual (opcional).

Nota: Muestra la hora actual aparecerá sólo si "Visualización de la hora actual en el modo de inmersión" está habilitada. Vea la Sección 8.3 para más detalles sobre esto. El modo de inmersión 8.1 - Indicador de estado de buceo y buceo Selección del Sitio.

8.1 El modo de inmersión - Indicador de estado de buceo y buceo Selección del Sitio

Indicador de Estado Buceo

- Este reloj incluye dos indicadores que son estatua Sumerja buceo y Emerger. Ellos parpadean en la pantalla de la siguiente manera:
 - 1) Indicador de sumersión: Si el usuario se sumerge a una velocidad de 10 metros por minuto o más, el indicador se mostrará y el parpadeo.
 - 2) Indicador de Emergencia: Si el usuario sale del agua a una velocidad de 6 metros por minuto o más, el indicador se mostrará y parpadear.

Advertencia: Si el buceador emerge demasiada rapidez, el cambio repentino de la presión puede ser peligroso para el cuerpo humano, por lo tanto, este indicador te alertara si se sumerge mas rápido que 6 metros por minuto.

Buceo de mar en un lago

- Este reloj puede funcionar en agua dulce o de mar Ajuste "MAR" para una inmersión en el mar, o "LAGO" para el salto de agua dulce ..
- Vea la sección 8.3 para más detalles sobre cómo ajustar el sitio de buceo.

8.2 modo Buceo - Kit de buceo para el buceo y Siguiente

Registros de buceo

- Cada vez que el usuario inicia una inmersión de más de 10 segundos (a una profundidad de 1,5 metros o más), la siguiente información será almacenada como un archivo en el reloj:

- 1) El tiempo de inmersión transcurrido
- 2) La profundidad máxima alcanzada durante la inmersión
- 3) La temperatura mínima del agua durante la inmersión
- 4) La hora de inicio y la fecha de buceo
- 5) El sitio de buceo.

- Es posible almacenar hasta 100 registros de buceo y es posible verlos más tarde.

Nota: Vea la Sección 9.0 para obtener detalles sobre cómo recuperar un registro de buceo.

8.3 Modo de buceo - el modo de inmersión Ajuste

Como Ajustar el Modo de buceo

- Vea la sección 4.1 para saber cómo llegar al modo de ajuste.
- En el modo de ajuste, presione el botón [M] hasta "C" o "F" parpadea.
- Cuando uno de estos ajustes parpadea, pulse el botón [U] o [D] para cambiar el ajuste.
- Cuando "Visualización de la hora actual en el modo de inmersión" está habilitado, el reloj mostrará la hora actual durante un segundo cada 4 segundos durante la inmersión.
- Cuando el ajuste está terminado, presione y mantenga presionado el botón [M] para 2 segundos para salir de la pantalla de ajuste. Si hay presionado durante 1 minuto ningún botón, el reloj saldrá la pantalla de configuración de forma automática.

9.0 MODO DE BUCEO - Recaudando los registros de buceo

Modo de Recuperación de Buceo

- Seleccione el modo de llamada de Buceo, presione el botón [M] en el modo de hora actual.
- Es posible almacenar hasta 100 registros, y es posible elegir ver pulsando la tecla [U] o [D].

Mostrar un registro de buceo

- En el modo de llamada, el reloj mostrará la siguiente información de forma alternativa:

Pantalla 1:

- 1) Número de archivo
- 2) Hora de inicio
- 3) Fecha de inicio
- 4) punto de buceo Indicador

?

Pantalla 2:

- 5) Bajo el agua
- 6) La profundidad máxima de buceo
- 7) tiempo de inmersión transcurrido.

?

Cómo reemplazar Registros Cero

- Mantenga pulsado el botón [M] durante 2 segundos para borrar el registro actual. Pulse la tecla [U] o [D] para seleccionar "SÍ" o "NO" (SÍ o NO) y mantenga pulsado el botón [M] para confirmar.
- Mantenga pulsado el botón [M] durante 4 segundos para seleccionar borrar los registros anteriores. Pulse la tecla [U] o [D] para seleccionar "SÍ" o "NO" (SÍ o NO) y mantenga pulsado el botón [M] para confirmar.
- Mantenga pulsado el botón [M] durante 8 segundos a elegir para borrar todos los registros. Pulse la tecla [U] o [D] para seleccionar "SÍ" o "NO" (SÍ o NO) y mantenga pulsado el botón [M] para confirmar.

10.0 CARACTERISTICAS

Modo de tiempo actual

- Visualización hora, minutos, segundos
- Visualización mes, fecha y día de la semana
- Calendario automático años 2000-2099
- Formato de hora 12/24 H
- Mes de visualización / día o Día / Mes
- Carillón horario
- Alarma diaria
- Visualización de la temperatura.

Modo de cronógrafo

- Resolución: 1/100 de segundo
- Alcance: 99 horas, 59 minutos, 59,99 segundos
- Función regazo tiempo / división.

Cuentas de usuario de cuenta atrás

- Resolución: 1 segundo
- Rango: 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Beep cada minuto los últimos 10 minutos
- Beep cada 10 segundos de última hora
- Beep cada segundo los últimos 5 segundos
- Beep 30 segundos cuando el contador es igual a cero.

El modo de inmersión

- Elección de los sitios de buceo entre el mar y el lago
- El modo de inmersión se activa o desactiva automáticamente cuando el usuario o engulle emerge a una profundidad de 1,5 m
- Duración de la pantalla profundidad de inmersión, corriente y temperatura
- Profundidad Unidad: elegir entre metro o pie
- Profundidad Resolución: 0,1 m / 0,1 pies
- Profundidad máxima: 100 metros / 328 pies
- Buceo de alarma se activa cuando la emergencia es más rápido que los 6m por minuto
- Memoria de buceo automático.

Pantalla de temperatura

- Unidad: Elección de Celsius o Fahrenheit
- Resolución: 1 grado
- Rango: -10 a 60 grados Celsius / 14 a 140 grados Fahrenheit.

Modo de Recuperación de Buceo

- Máximo de 100 archivos se pueden guardar y recordar
- Cada registro de buceo contiene :
 - Hora de inicio y Fecha
 - Tiempo de inmersión
 - La profundidad máxima de buceo sitios de buceo Indicador de agua
- Posibilidad de eliminar el registro actual, o todos los registros anteriores.

Luz de fondo electroluminiscente

Nota: Es posible que usted reciba su reloj con una batería muerta o vacía, debido a un almacenamiento más prolongado.

Debido a que usamos los servicios de Amazon, que no podemos controlar este problema, pero se puede poner en contacto con nosotros y le ofreceremos un reembolso de la pila.

Disfrute ;!